

# GUIDA AGGIORNAMENTO FIRMWARE PER I RICEVITORI ATEMIO (5200/6000/6100/6200/Nemesis)

Scritta da : Raskino

Data: 04/03/2015

Rev: 1.2

scritta per : [www.dvbmedia.it](http://www.dvbmedia.it)

## Requisiti :

- Pendrive usb formatta in fat32

## Bootloader :

- atemio nemesis (ultimo bootloader disponibile versione 3.46)
- atemio 6x00 ( ultimo bootloader disponibile data 05/01/2015)

## Come aggiornare il bootloader :

- Scaricare il bootloader per il vostro atemio
- Estrarre il file "\*.zip" sotto windows con 7zip freeware ( esempio)
- Copiare la cartella decompressa/estratta " atemio" in una pendrive Usb ( formattata in fat32)
- Assicurarsi che il vostro atemio sia spento ( power off)
- Inserire la pendrive usb nella porta usb anteriore del vostro atemio ( la usb posizionata vicino al lettore di schede)
- Accendere il vostro atemio ( power on)
- Normalmente dovrete trovare sul vostro display la scritta " bootloader found... "
- In caso affermativo , premere il pulsante "up" / "^" nella parte anteriore del ricevitore
- Ora il vostro ricevitore atemio eseguirà il "flashing..."
- Attendere 10-20 secondi e il vostro ricevitore si riavvia automaticamente.
- Rimuovere la pendrive usb e testare/provare il nuovo bootloader

## Aggiornamento Frontpanel :

- Scaricare l'ultimo frontpanel disponibile per il vostro ricevitore dal sito ufficiale o dal nostro sito [dvbmedia.it](http://dvbmedia.it)
- Aprire un programma FTP ( filezilla o altri) e copiare tutti e tre file (quelli con estensione \*.bin, \* and \*.version md5 file) in /tmp
- Premere il tasto "Menu" dal telecomando e successivamente andare su "Plugins" e premere il tasto "OK"
- Premere su " front panel update " e si aprirà un file browser , posizionarsi nella cartella /tmp e premere ok
- A questo punto premere il tasto verde ( upgrade) e il vostro ricevitore eseguirà l'aggiornamento e quando avrà terminato sarà riavviato automaticamente

## Firmware :

- atemio4you <http://nightly.atemio4you.com/2.3/>
- openatv <http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/>
- Egami <http://image.egami-image.com/>
- openhdf <http://images.hdfreaks.cc/>

## Procedimento:

- Scaricare il firmware ( esempio atemio4you )
- Estrarre il file "\*.zip" sotto windows con 7zip freeware ( esempio)
- Copiare la cartella decompressa/estratta " atemio" in una pendrive Usb ( formattata in fat32)
- Assicurarsi che il vostro atemio sia spento ( power off)
- Inserire la pendrive usb nella porta usb anteriore del vostro atemio ( la usb posizionata vicino al lettore di schede)
- Accendere il vostro atemio ( power on)
- Sul vostro display apparirà la scritta " vol+ to upgrade... "
- In caso affermativo , premere il pulsante "up" / "^" nella parte anteriore del ricevitore
- Ora il vostro ricevitore atemio eseguirà il "flashing..."  
(il box eseguirà le operazioni)
  - flashing splash
  - flashing kernel
  - flashing rootfs
  - Complete !!
- Attendere qualche minuto e il vostro ricevitore si riavvia automaticamente.
- Rimuovere la pendrive usb e testare/provare il nuovo firmware

\* Se nella cartella "Atemio" (di qualsiasi firmware) , rinominate il file **noforce** in **force** , vi basterà inserire la pendrive usb nel box e accendere il box , e l'operazione di flashing sarà automatica (non bisogna premere nessun pulsante).