

GUIDA INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO FIRMWARE E2 SU AXAS® E3HD



Guida scritta da : Raskino

Scritta per : www.dvbmedia.it

revisione : 1.0

La procedura d'installazione sul ricevitore AXAS® E3HD è abbastanza semplice ed è identica ad altri ricevitori . Tuttavia la mancanza di un display vfd e la presenza dei soli 2 led lampeggianti (rosso e verde) ne aumenta leggermente la difficoltà d'installazione .

Tra le release compatibili troviamo :

- Axas Support
- Openatv
- HDF team

PRE - INSTALLAZIONE

- Munirsi di Pendrive usb (minimo 256mb) , formattata in Fat32
- Scaricare l'ultimo bootloader disponibile (se rilasciato)
- Scaricare l'ultima release disponibile dell'immagine prescelta

IMPORTANTE : La mancanza temporanea di corrente elettrica durante la fase d'aggiornamento del bootloader/firmware potrebbe provocare un brick del ricevitore. Il successivo ripristino può essere effettuato con periferiche dedicate o nella peggiore delle ipotesi spedire il ricevitore in assistenza durante il periodo di garanzia (scelta consigliata)

INSTALLAZIONE FIRMWARE

- Scompattare lo zip contenente il firmware precedentemente scaricato
- Al suo interno troverete la cartella “e3hd” , copiatela nella vostra pendrive usb
- Inserirla nel ricevitore (si consiglia usb posteriore)
- avviare il ricevitore e premere contemporaneamente il tasto power/standby
- I due led si alterneranno (led rosso lampeggia per un po' , led verde lampeggiante per un paio di minuti , mentre il rosso è fisso fino a quando il vostro decoder avrà il led verde fisso)
- Il ricevitore è pronto per la prima configurazione della nuovo firmware enigma2.

Se volete forzare il flash della release senza premere bottoni e quindi accertarvi che all'avvio della corrente il dec faccia tutto da solo , non vi resta che editare nella cartella e3hd il file “noforce” in “force”.

Tutte le release per AXAS® e3hd le troverete sul forum www.dvbmedia.it

www.dvbmedia.it ©