

## GUIDA INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO FIRMWARE E2 SU AXAS® CLASS M

Guida scritta da : Raskino

Scritta per : [www.dvbmedia.it](http://www.dvbmedia.it)

revisione : 1.0



Tra le release compatibili troviamo :

- Axas Support
- Openatv
- HDF team
- Opensif/openpl e altre release per ODIN M7

### PRE – INSTALLAZIONE

- Munirsi di Pendrive usb (minimo 256mb) , formattata in Fat32
- Scaricare l'ultimo bootloader disponibile ( se rilasciato )
- Scaricare l'ultima release disponibile dell'immagine prescelta

**IMPORTANTE** : La mancanza temporanea di corrente elettrica durante la fase d'aggiornamento del bootloader/firmware potrebbe provocare un brick del ricevitore. Il successivo ripristino può essere effettuato con periferiche dedicate o nella peggiore delle ipotesi spedire il ricevitore in assistenza durante il periodo di garanzia ( scelta consigliata )

### INSTALLAZIONE FIRMWARE

- Scompattare lo zip contenente il firmware precedentemente scaricato
- Al suo interno troverete la cartella “en2” , copiatela nella vostra pendrive usb
- Inserirla nel ricevitore ( si consiglia usb posteriore)
- avviare il ricevitore e premere il tasto channel+
- Il ricevitore vi confermerà che l'immagine sta per essere flashata e successivamente troverete 4 zeri "0" che si accendono in maniera alterna per un paio di minuti .
- Ad installazione completata , ci sarà un riavvio automatico.
- A questo punto il ricevitore è pronto per la prima configurazione della nuovo firmware enigma2.

Se volete forzare il flash della release senza premere bottoni e quindi accertarvi che all'avvio della corrente il dec faccia tutto da solo , non vi resta che editare nella cartella e3hd il file “noforce” in “force”.